



AERO BANNER

# エアロバナー取扱説明書


ウイングタイプ  
フラットタイプ  
共通

## 簡単3STEP 取り付け方法



※イラストは【フラットタイプ】です。


1



※イラストは  
【フラットタイプ】ですが  
【ウイングタイプ】も同様です。

縦棒の上部に横棒を差し込みます。しっかりと根本まで入れ込んで下さい。その際に樹脂が削れ、密着します。


2



横棒の先端から生地を通し、ワンタッチで装着が可能です。カーブの部分は優しく生地を先へ送って下さい。

3

ストップリング



生地を全て通し終わったら全体を整えて、《ストップリング》をセットして完成です。