


イベントポスタースタンド 2m 取扱説明書

〈完成図〉




この度は「イベントポスタースタンド」をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みになり
正しくお使い頂きますよう宜しくお願ひいたします。

部材一覧表


Ⓐ 脚パイプ	Ⓑ 5方向部品	Ⓒ 連結パイプ	Ⓓ 上パイプ	Ⓔ パッカ一部品
4本	1個	4本	1本	1個
Ⓕ 横棒	Ⓖ クリップ	Ⓗ 収納袋		
4本	4個	1個		
				※屋内の入り口付近など 風が当たる場所で設置 の際は、倒れない様に 荷物や重り等を載せて ご使用ください。

組み立て方法


- Ⓐ 脚パイプをⒷ 5方向部品に取り付け、上部の穴に
Ⓒ 連結パイプを差し込みます。




- Ⓓ 上パイプの下から
Ⓔ パッカ一部品を通し
Ⓒ 連結パイプを連結
させて取り付けます。



- Ⓓ 上パイプの部品と
Ⓔ パッカ一部品にⒻ 横棒
を差し込み、Ⓖ クリップ
を取り付けます。



- お手持ちのポスターを
Ⓖ クリップで固定し
高さ位置を調整して完
成です。



〈注意事項〉

- ・ポスタースタンドとしての使用用途以外でのご使用はおやめください。
- ・火の側や高温になる場所や物には近づけないでください。
- ・本製品は屋内使用を想定しての設計となっております。屋外で使用しないでください。
- ・長期間使用しない場合は、部品等を取り外して暗所にて保管してください。
- ・組み立て、設置の際は指を挟まないように注意してください。
- ・風や振動のある場所での設置時は、倒れない様に荷物や重り等を載せて倒れない様にして
ご使用ください。